

1- GONFLAGE				
1	2	3	4	5
Déplier l'Airliner et le mettre à plat, avec la valve vers le haut	Insérer la canule de la pompe dans la valve	Maintenir la valve serrée autour de la canule et commencer le gonflage	Gonfler selon le nombre de cycles indiqués, le bruit de "craquement" est normal	Retirer la canule, presser la chambre à air et pincer la valve pour assurer la fermeture
2- INSERTION				
Appuyer sur les côtés pour le mettre en forme	Tirer les extrémités à l'extérieur de l'Airliner...	...et les plaquer sur le côté vers le haut	Insérer l'Airliner jusqu'au fond du carton en le maintenant dans cette configuration	
3 a- FERMETURE par rabats superposés				
Tendre les extrémités	Fermer le rabat court	Plier les extrémités	Fermer le rabat long	Fermer le carton
3 b- FERMETURE par bande adhésive				
Retirer la protection de l'adhésif	Tendre les extrémités vers l'extérieur	Joindre les rabats, appuyer pour libérer le surplus d'air	Presser la zone adhésive pour assurer la fermeture	Replier les extrémités sur le dessus et fermer le carton